

ZyAIR G-200

Adaptateur LAN sans fil USB

Guide de mise en route

Version 1.00
Septembre 2003



1. Configuration requise

Avant l'installation, assurez-vous que vous avez bien la configuration requise suivante.

- Pentium II 300MHz ou plus
- Au minimum 6 Mo d'espace disponible sur le disque dur
- Au minimum 32 Mo de RAM
- Un lecteur de CD-ROM
- Un ordinateur avec port USB disponible
- Windows 2000/XP

2. Installation de l'utilitaire ZyAIR et de l'équipement

Les procédures d'installation sont similaires pour toutes les versions de Windows prises en charge. Les captures d'écran données ici sont celles de Windows XP, sauf indication contraire.

NE PAS insérer la ZyAIR pour l'instant.

1. Placez le CD de soutien dans le lecteur de CD-ROM de votre ordinateur. Le CD s'exécute automatiquement. Sinon, recherchez et double-cliquez sur **setup.exe**. Un écran de bienvenue s'affiche. Cliquez sur **Suivant**.
2. Cliquez sur **Suivant** pour accepter l'emplacement des fichiers par défaut, sinon cliquez sur **Browse** pour sélectionner un autre dossier.
3. Cliquez sur **Terminer** pour redémarrer votre ordinateur.


4. Avec un câble USB, connecter la ZyAIR sur un port USB disponible sur l'ordinateur.
5. Windows 2000 : Si une fenêtre d'avertissement s'affiche, cliquez sur **Si**.
6. Windows XP : La fenêtre **Assistant Matériel détecté** s'affiche. Sélectionnez **Installer les logiciels automatiquement (Recommandé)** , puis cliquez sur **Suivant**.
7. Windows XP : Si une fenêtre d'avertissement s'affiche, cliquez sur **Continuer**. Cliquez sur **Finalizer** pour terminer le processus d'installation.

Après que vous avez installé l'Utilitaire ZyAIR et inséré la ZyAIR, une icône s'affiche dans le casier système.



Si l'icône de l'utilitaire ZyAIR s'affiche, cela signifie que la ZyAIR a été installée correctement. Veuillez vous reporter au *Guide de l'utilisateur* pour configurer la ZyAIR.

Témoins LED



Le tableau suivant décrit les témoins LED qui se trouvent sur la ZyAIR.

LED	COULEUR	ETAT	DESCRIPTION
PWR	Verte	Allumé	Le ZyAIR est en train de recevoir ou d'envoyer des données.
		Eteint	Le ZyAIR n'est pas en train de recevoir ou d'envoyer des données.
LINK	Verte	Allumé	Le ZyAIR a une connexion avec un LAN sans fil.
		Clignotant	Le ZyAIR est en train d'envoyer ou de recevoir des données.
		Eteint	La ZyAIR n'est pas connectée à un LAN sans fil.

Dépannage

PROBLÈME	ACTION CORRECTIVE
Windows ne détecte pas la ZyAIR.	Assurez-vous que la ZyAIR est bien connectée correctement sur le port USB de l'ordinateur, puis redémarrez votre ordinateur. Vérifiez les témoins LED sur la ZyAIR.
	Effectuez une recherche de matériel en cliquant sur Démarrer, Paramètres, Panneau de configuration et double-cliquez sur Ajout/Suppression de Matériel . (Il est possible que la procédure varie en fonction de votre version de Windows). Suivez les instructions à l'écran pour rechercher la ZyAIR et installer le pilote.
	Vérifiez s'il n'y a pas de conflit de matériel. Dans Windows, cliquez sur Démarrer, Paramètres, Panneau de configuration, Système, Equipement , puis cliquez sur Gestionnaire de périphériques . Vérifiez l'état de la ZyAIR sous Carte réseau . (Il est possible que la procédure varie en fonction de votre version de Windows).
	Réinstallez le pilote/l'utilitaire.
	Installez ZyAIR dans un autre ordinateur. Si l'erreur persiste, il se peut que vous ayez un problème avec l'équipement. Dans ce cas, vous devez prendre contact avec votre revendeur local.



Certifications. For more information about your devices Declaration of Conformity (DOC) please refer to www.zyxel.com